



## Guia de inicio rápido v2026



### ÍNDICE DE CONTENIDOS:

#### 1. INSTALACIÓN

#### 2. SUBIR ARCHIVOS



#### 3. CREAR UNA CAMPAÑA

#### 4. PUBLICAR CAMPAÑA

# Instalar APP DIGITAL SIGNAGE




## PASO 1: Registrarse - Crear cuenta en Publiled - Digital signage



Visita la web **"app.publiled.tv"** y haz clic en el enlace **"Crear cuenta"**


Completa el formulario de registro.




**PARA REGISTRARSE COMO USUARIO DEBERÁS COMPRAR EL ACCESO AL PANEL DE CONTROL DE PUBLILED**

Rellena los datos de pago y haz clic en **"Pagar y suscribirse"**


## PASO 2 : Descargar la APP en tu dispositivo (Google TV / Android TV / Fire TV)




Enciende tu dispositivo Android TV / Google TV




Ve al apartado APLICACIONES del menú superior




Selecciona la barra para buscar nuevas APPS




Escribe PUBLILED y haz clic en el botón BUSCAR



PUBLILED - DIGITAL SIGNAGE aparecerá en el resultado de tu búsqueda. Haz clic en el icono.



Aparece la página de la APP. Haz clic en instalar




Espera unos segundos para que termine el proceso de instalación y abre la APP




Aparecerá la pantalla de bienvenida con un código para vincular la pantalla con tu cuenta


## PASO 3 : USA TU PC para vincular tu pantalla de cartelería digital




EN TU PC, abre la web [app.publiLed.tv](http://app.publiLed.tv) y usa tu cuenta de usuario para iniciar sesión




Ve al apartado **Pantallas** del menú lateral




Localiza el botón **"Añadir Pantalla"** en la parte superior y haz clic en él




Aparece una ventana para insertar el código de vinculación



Comprueba el código que aparece en tu pantalla y insértalo en la ventana de vincular display



Añade un nombre para identificar la pantalla y haz clic en vincular



Tras unos segundos aparecerá tu pantalla en la columna izquierda.




EN TU TV se verá el mensaje "Esperando contenido"

# Biblioteca / Librería multimedia

## BIBLIOTECA DE ARCHIVOS: Pantalla principal

**ZONA DE SUBIDA DE ARCHIVOS:** Arrastra aquí tus archivos de medios o haz clic en “Seleccionar archivos”




**CARPETAS Y ORGANIZACIÓN:** Crea carpetas para organizar a tu gusto los archivos de medios.

**PREVISUALIZACIÓN CON MINIATURAS:** Localiza tus archivos de foto y video con facilidad gracias a los iconos con miniaturas o thumbnails.

## Añadir archivos de foto y vídeo

**Arrastra tus archivos al recuadro de la esquina superior derecha.** Recibirás información sobre el proceso de carga y una confirmación cuando el archivo se haya subido por completo.

También puedes usar el botón “Seleccionar archivos” para usar el diálogo de tu sistema operativo




**PROCESADO Y OPTIMIZACIÓN DE ARCHIVOS:** Después de subir cualquier archivo, nuestros servidores procesarán y optimizarán sus contenidos para maximizar compatibilidad y rendimiento de reproducción.

Este proceso puede tomar desde pocos segundos a algunos minutos dependiendo del tamaño del archivo. Si tu archivo no aparece disponible en tu listado de contenidos puede ser necesaria una pequeña espera hasta que termine este proceso.

## Importación de documentos: PDF y Power Point (pptx)


**Publiled admite la subida de documentos en formato PDF y PPTX de PowerPoint.** Al arrastrar un documento de este tipo a la zona de subida de archivos veremos esta pantalla:



**INFORMACIÓN DEL ARCHIVO:** Publiled detecta automáticamente las páginas del documento



**SELECCIÓN DE PÁGINAS (TODAS / NINGUNA):** Para agilizar el proceso disponemos de selectores de páginas globales con las opciones todas (por defecto) y ninguna.

**SELECCIÓN DE PÁGINAS INDIVIDUAL:** Publiled nos presenta vistas en miniatura de todas las páginas detectadas y nos permite realizar una selección de páginas personalizada.



**AGRUPAR EN CARPETA:** Publiled convertirá las páginas en imágenes y las colocará en la carpeta designada. En caso de desactivar esta opción las imágenes se importarán en la carpeta actual.

**IMPORTAR:** Empieza el proceso de conversión de las páginas a imágenes. Durante el proceso el estado de las imágenes se muestra como "PROCESANDO". Se deben esperar unos minutos a que termine la conversión. Al terminar el proceso el estado pasa a "LISTO".



# Publicar una campaña


## OPCIÓN 1: PUBLICACIÓN DE CAMPAÑAS DESDE PANTALLAS

1 HAZ CLIC SOBRE EL APARTADO PANTALLAS DEL MENÚ PRINCIPAL

2 SELECCIONA LA PANTALLA DONDE QUIERAS PUBLICAR TU CAMPAÑA: El listado de pantalla se muestra en la columna izquierda

3 HAZ CLIC EN EL BOTÓN "PUBLICAR CAMPAÑA" en la ventana de información de la pantalla seleccionada de la derecha.

Selecciona una campaña de la lista, y se mostrará repetida en bucle en tu pantalla





## OPCIÓN 2: PUBLICACIÓN DE CAMPAÑAS DESDE CAMPAÑAS

1 HAZ CLIC SOBRE EL APARTADO CAMPAÑAS DEL MENÚ PRINCIPAL

2 SELECCIONA UNA CAMPAÑA DEL LISTADO DE CAMPAÑAS DISPONIBLES

3 HAZ CLIC EN EL BOTÓN PUBLICAR.

4 SELECCIONA LA PANTALLA DE DESTINO



**PUBLICAR:** Selecciona una pantalla de la lista y establece la campaña como contenido por defecto.

## OPCIÓN 3: PUBLICACIÓN DE CAMPAÑAS DESDE EL EDITOR DE CAMPAÑAS

MIENTRAS EDITAS UNA CAMPAÑA PUEDES PUBLICAR CON EL BOTÓN DE LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA

**PUBLICAR:** Selecciona una pantalla de la lista y establece la campaña como contenido por defecto.

